

# คู่มือการใช้งานนาฬิกาตั้งเวลาดิจิทัล TP8A16

กรณีเปิดมาครั้งแรกไม่มีตัวเลขขึ้น หรือถ้าหายไปแล้วไม่มีตัวเลขขึ้น ให้กดปุ่ม **RESET** หนึ่งครั้ง จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาต่อจากนั้นทำการตั้งเวลา และโปรแกรม **TIMER** รุ่น **TP8A16**

มีโปรแกรมใช้งานทั้งหมด 16 โปรแกรม

**P** กดเพื่อเลือกโปรแกรม

**D+** กดเพื่อตั้งวัน

**H+** กดเพื่อตั้งชั่วโมง

**M+** กดเพื่อตั้งนาที

รูปนาฬิกา กดเพื่อตั้งวันเวลา และเป็นปุ่ม **OK** ด้วย ตอนตั้งเวลาที่โปรแกรมแล้ว **P**

-ปุ่ม **RESET** กดแล้วต้องตั้งค่าใหม่ทุกอย่าง ทั้งวันเวลา และ โปรแกรมต่างๆ

**MANUAL** กดเพื่อเลือก **ON OFF AUTO**

วิธีการตั้งเวลาปัจจุบัน(ตั้งวัน)

กดรูปนาฬิกาค้างไว้แล้วกดตัว **D+** ก็จะเลื่อนวันไปเรื่อยๆ จันทร-อาทิตย์

## วิธีตั้งเวลาชั่วโมงและนาที

กดรูปนาฬิกาค้างไว้ ตั้งชั่วโมง ให้กด **H+** เวลาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงเวลา ชั่วโมง จะมี 1-12 และ 0-24 แล้วแต่เราเลือก

•วิธีเลือก ให้กด  รูปนาฬิกาค้างไว้ตัวหนังสือมุมซ้ายบนจะเปลี่ยนเป็นAM เท่ากับ 1-12 ชั่วโมง

ถ้าไม่มีตัวหนังสือขึ้น จะเป็น 0-24 ชั่วโมง การตั้งเวลาเป็นนาที ก็เช่นเดียวกัน ให้กดปุ่ม  รูปนาฬิกาค้างไว้แล้วกดปุ่ม **M+**เวลาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ จาก 00-60 นาที

## วิธีการตั้งโปรแกรมใช้งาน

1. กดตัว **P** 1 ครั้ง เครื่องจะขึ้นเป็นโปรแกรม **P 1 ON** ตัวเลขจะขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่าง จากนั้น กดปุ่ม **D+** เพื่อเลือกวันที่จะให้ **TIMER** ทำงาน ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ มากมายไว้ให้เลือก ตัวอักษรบอกวันจะอยู่ด้านบนสุด

2. ต่อไปตั้งเวลาชั่วโมง ให้กดปุ่ม **H+** ตัวเลขเวลาจะเลื่อนไปเรื่อยๆ 1-12 หรือ 0-24 แล้วแต่เราจะเลือก

3. ต่อไปตั้งเวลาเป็นนาที ให้กดปุ่ม **M+** ตัวเลขและเวลาจะเลื่อนจาก 00-60 นาที

4. กด **P** อีก 1 ครั้ง เพื่อจะ **OFF** โปรแกรมที่ 1 เสร็จสิ้นโปรแกรมที่ 1

**1 ON** คือ ตั้งเวลาให้อุปกรณ์ ทำงาน เวลาเท่าไร ก็โมง **1 OFF** คือตั้งเวลาให้อุปกรณ์หยุดการทำงาน

(กี่โมงแล้วแต่เราตั้งค่า) การตั้งโปรแกรมที่ 2-16 ก็ทำแบบเดียวกับโปรแกรมที่ 1

\*\*หมายเหตุ ทุกครั้งที่ตั้งโปรแกรมเสร็จให้กด  รูปนาฬิกา เพื่อให้ระบบจำค่าที่ได้ตั้งใหม่ ไม่เช่นนั้นเครื่องจะไม่บันทึก การเซ็ทครั้งนี้

## การตั้งโปรแกรมนับถอยหลัง

1.กด **P+** รูปนาฬิกา พร้อมกันจะเข้าสู่โปรแกรมนับถอยหลังจะขึ้นตัวเลข 0:00

2.ตั้งเวลาเป็นวินาทีกด  รูปนาฬิกา กับ **M+**

3.ตั้งเวลาเป็นนาทีกด  รูปนาฬิกา กับ **H+**

4.จะเริ่มเวลานับถอยหลังกด **MANUAL**

5.กดออก **P+** รูปนาฬิกา ออกจากระบบ

## การตั้งให้ระบบ ON หรือ OFF

1.กด **MANUAL** ให้บริเวณกึ่งกลางล่างขึ้น **ON** คือการตั้งให้นาฬิกาทำงานตลอดเวลา(เปิดตลอดเวลา)

2.กด **MANUAL** ให้บริเวณล่างขวาขึ้น **OFF** คือการตั้งให้นาฬิกาหยุดการทำงาน (ปิดตลอดเวลา)

3.กด **MANUAL** ให้บริเวณล่างขวาขึ้น **ON-AUTO** คือให้ระบบทำตามโปรแกรมที่ตั้งไว้