

# คู่มือการใช้งานนาฬิกาตั้งเวลาดิจิทัล TH-192

กรณีเปิดมาครั้งแรกไม่มีตัวเลขขึ้น หรือถ้าจ่ายไปแล้วไม่มีตัวเลขขึ้น ให้กดปุ่ม **RESET** หนึ่งครั้ง จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาต่อจากนั้นทำการตั้งเวลา และโปรแกรม **TIMER** รุ่น **TH-192**

มีโปรแกรมใช้งานทั้งหมด 16 โปรแกรม

**P** กดเพื่อเลือกโปรแกรม

**D+** กดเพื่อตั้งวัน

**H+** กดเพื่อตั้งชั่วโมง

**M+** กดเพื่อตั้งนาที

รูปนาฬิกา กดเพื่อตั้งวันเวลาปกติ (เป็นวันและเวลาที่โชว์บนหน้าจอ) หรือ กด  รูปนาฬิกาเพื่อกลับไปยังหน้าจอปกติหลังจากที่มีการตั้งวันเวลาที่โปรแกรมแล้ว

-ปุ่ม **RESET** กดแล้วต้องตั้งค่าใหม่ทุกอย่าง ทั้งวันเวลา และโปรแกรมต่างๆ

**MANUAL** กดเพื่อเลือก **ON OFF AUTO**

## วิธีการตั้งเวลาปัจจุบัน(ตั้งวัน)

กดรูปนาฬิกาค้างไว้ แล้วกดตัว **D+** ก็จะเลื่อนวัน ไปเรื่อยๆ จันทร์-อาทิตย์

วิธีตั้งเวลาชั่วโมงและนาที

กดปุ่มนาฬิกาค้างไว้ ตั้งชั่วโมง ให้กด **H+** เวลาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงเวลา ชั่วโมง จะเป็น 0-24 ชั่วโมง การตั้งเวลาเป็นนาที ก็เช่นเดียวกัน ให้กดปุ่ม  รูปนาฬิกาค้างไว้ แล้วกดปุ่ม **M+** เวลา ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ จาก 00-60 นาที

## วิธีการตั้งโปรแกรมใช้งาน

1. กดตัว **P 1** ครั้ง เครื่องจะขึ้นเป็นโปรแกรม **P 1 ON** ตัวเลขจะขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่าง จากนั้น กดปุ่ม **D+** เพื่อเลือกวันที่จะให้ **TIMER** ทำงาน ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ มากมายไว้ให้เลือก ตัวอักษรบอกวันจะอยู่ด้านบนสุด
2. ต่อไปตั้งเวลาชั่วโมง ให้กดปุ่ม **H+** ตัวเลขเวลาจะเลื่อนไปเรื่อยๆ 0-24 ชั่วโมง แล้วแต่เราจะเลือก
3. ต่อไปตั้งเวลาเป็นนาที ให้กดปุ่ม **M+** ตัวเลขและเวลาจะเลื่อนจาก 00-60 นาที
4. กด **P** อีก 1 ครั้ง เพื่อจะ **OFF** โปรแกรมที่ 1 เสร็จสิ้น โปรแกรมที่ 1

**1 ON** คือ ตั้งเวลาให้อุปกรณ์ ทำงาน เวลาเท่าไร ก็โมง **1 OFF** คือตั้งเวลาให้อุปกรณ์หยุดการทำงาน

(ที่โมงแล้วแต่เราตั้งค่า) การตั้งโปรแกรมที่ 2-16 ก็ทำแบบเดียวกับโปรแกรมที่ 1

**\*\*หมายเหตุ** ทุกครั้งที่ตั้งโปรแกรมเสร็จให้กด  รูปนาฬิกา เพื่อให้ระบบจำค่าที่ได้ตั้งใหม่ ไม่เช่นนั้นเครื่องจะไม่บันทึก การเซ็ทครั้งนี้

## การตั้งให้ระบบ ON หรือ OFF AUTO

1. กด **MANUAL** ให้บริเวณกึ่งกลางล่างขึ้น **ON** คือการตั้งให้นาฬิกาทำงานตลอดเวลา(เปิดตลอดเวลา)
2. กด **MANUAL** ให้บริเวณล่างขวาขึ้น **OFF** คือการตั้งให้นาฬิกาหยุดการทำงาน (ปิดตลอดเวลา)
3. กด **MANUAL** ให้บริเวณตรงกลางขึ้น **AUTO** คือการตั้งให้นาฬิกาทำงานตามโปรแกรมที่เราต้องการ (ทำงานโดยอัตโนมัติ)