

คู่มือการใช้งาน สวิตช์ตั้งเวลาแบบตัวเลข รุ่น WTS-3

A. การตั้งเวลา

1) การตั้งวันประจำสัปดาห์

1-1 กดปุ่ม CLOCK ค้างไว้ และ กดปุ่ม WEEK ไปเรื่อยๆ จันทร์ – อาทิตย์ เพื่อให้เครื่องรู้ว่า วันนี้คือวันอะไร

2) การตั้งชั่วโมง

2-1 กดปุ่ม CLOCK ค้างไว้ และ กดปุ่ม HOUR ไปเรื่อยๆ เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง

3) การตั้งนาที

3-1 กดปุ่ม CLOCK ค้างไว้ และ กดปุ่ม MINUTE เพื่อตั้งเวลานาที

การตั้งโปรแกรมรุ่นที่ไม่มีหม้อแปลง (IC)

B. การตั้งโปรแกรมสวิตช์ตามเวลาต่างๆ (สามารถตั้งได้ 10 ช่วงโปรแกรม เปิด-ปิด)

1) กดปุ่ม TIMER เพื่อเข้าสู่โปรแกรมตั้งเวลาสวิตช์ โดยจะเข้าสู่โปรแกรมที่ 1.....:.....ON สังเกตจากจะมี 'ON' อยู่ที่ตรงมุมล่างซ้ายของหน้าปัดสวิตช์ ตั้งเวลา

2) ขณะนี้สวิตช์ตั้งเวลา กำลังรอการตั้งโปรแกรมเวลาเปิดสวิตช์ โปรแกรม 1

2.1) การตั้งวันประจำสัปดาห์ : โดยกดปุ่ม WEEK ไปเรื่อยๆ สามารถตั้งได้ 15 แบบ

จันทร์ , อังคาร , พุธ , พฤหัส , ศุกร์ , เสาร์ , อาทิตย์

จันทร์พุธ ศุกร์ , อังคาร พฤหัส เสาร์ , เสาร์ อาทิตย์

จันทร์ อังคาร พุธ , พฤหัส ศุกร์ เสาร์

จันทร์ – ศุกร์ , จันทร์ – เสาร์ , จันทร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ :: ถ้ากรณีตัวเลขไม่โชว์ให้ปล่อยไฟ AC 220V เข้า แซ่ไว้ประมาณ 15-30 นาที เนื่องจากประจุไฟในแบตเตอรี่อาจหมด ดังนั้นจึงต้องปล่อยไฟเข้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

2.2) การตั้งชั่วโมง สามารถตั้งได้ทุกชั่วโมง โดยกดปุ่ม HOUR ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ตัวเลขชั่วโมงที่ต้องการ

2.3) การตั้งนาที สามารถตั้งได้ทุกนาที โดยกดปุ่ม MINURE ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ตัวเลขนาทีที่ต้องการ

3) กดปุ่ม TIMER จะเปลี่ยนเข้าสู่โปรแกรมตั้งเวลา ปิดสวิตช์ที่ 1

3.1) ทำซ้ำเหมือนการตั้งเวลาเปิด แต่ให้กำหนดวัน ชั่วโมง นาที ที่จะให้ปิด จากนั้น กดปุ่ม TIMER อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่โปรแกรมตั้งเวลาเปิดสวิตช์ที่ 2 และทำตามขั้นตอนเปิด และ ปิด กรณีมีโปรแกรมให้เครื่องทำงานมากกว่า 1 โปรแกรมการทำงาน

C. กด TIMER เข้าไปในโปรแกรมที่จะทำการรีเซท แล้วกด RESET/RECALL ทั้งการสั่งเปิด และปิด

D. การเลือกแบบการทำงาน ON-AUTO-OFF

- 1) กดปุ่ม MANUAL ไปเรื่อย เพื่อเลือกแบบการทำงาน ON-AUTO-OFF โดยสังเกตจากที่ขอบล่างของหน้าปัดปรับตั้งเวลาจะมี “เส้นขีด” อยู่เหนืออักษร “ON AUTO OFF” ถ้า “.....” อยู่เหนืออักษรใดรูปแบบการทำงานของสวิทช์ จะทำตามแบบได้
- 2) “ON” สวิทช์จะเปิดตลอด
- 3) “OFF” สวิทช์จะปิดตลอด
- 4) “AUTO” สวิทช์จะทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

หมายเหตุ หลังจากตั้ง โปรแกรมเสร็จแล้ว ควรจะตรวจเช็ค ว่า รูปแบบการทำงานของสวิทช์ตั้งเวลาอยู่ที่ “AUTO” หรือไม่

วงจรการต่อไฟ

